

Tipps zum Einsatz von Batterien und Akkus

(nach Rolf Zinniker, ehemals ETH Zürich, dem 'Batteriepapst' der Schweiz)

- Batterien und Akkus erst gar nicht verwenden
- Kohle-Zink-Batterien meiden
- (Evtl. regenerierbare) Alkalibatterien bei Geräten mit seltener Nutzung (z.B. Taschenlampe) oder geringem Stromverbrauch (z.B. Küchenuhr) verwenden
- Akkus nur bei Geräten mit häufiger Nutzung (z.B. portabler Audio-Player) oder grossem Stromverbrauch (z.B. Camcorder) einsetzen
- Keine NiCd-Akkus kaufen
- Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus (in Handys, Digicams) dürfen in jedem Zustand geladen werden.
- Tiefentladung bis zum 'Geht-nicht-mehr' ist auf jeden Fall zu vermeiden (moderne Geräte wie Digicams und Handys verhindern dies durch automatisches Abschalten)
- Ladegeräte und Netzteile nach beendetem Ladevorgang ausziehen, spätestens nach 24 Stunden, vermeidet sinnlosen Stromverbrauch und (potenzielle) schädliche Überladung
- Akkus und Batterien richtig entsorgen